

# Desinfektionsplan Podologie

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Haut & Hände Desinfektion	<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	Vor und nach jeder Behandlung zusätzlich vor und nach jeder Wundbehandlung. Nach Kontakt mit Blut, Sekreten und anderen (potentiell) kontaminierten Materialien. Nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen. Nach der Toilettenbenutzung. Bei Bedarf.	<b>DESCODERM ASEPTOMAN ASEPTOMAN PARFÜMFREI</b>	konz. - 30 Sek.	Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.	Alle Mitarbeiter
	<b>Hautdesinfektion</b>	Bei hautdurchtrennenden Maßnahmen. Bei Bedarf vor der Behandlung.	<b>ASEPTODERM</b>	Talgdrüsenarme Haut: konz. - 15 Sek. Talgdrüsenreiche Haut: konz. - 3 Min	Hautbereich satt einsprühen. Mit keimarmen Tupfern abwischen. Erneut ansprühen. Einwirkzeit abwarten. Einstichstelle muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden.	Podologin/ Podologe
	<b>Wunddesinfektion</b>	Vor der Wundbehandlung. Bei der Versorgung von Verletzungen.	<b>Schleimhautantiseptikum</b>	Nach Angaben des Herstellers.	Wundbereich mit getränkten, sterilen Tupfern unverdünnt bestreichen. Einwirkzeit abwarten.	Podologin/ Podologe
Haut & Hände Dekontamination	<b>Dekontaminierende (hygienische) Fußwaschung</b>	Bei Bedarf vor der Behandlung.	<b>DECONTAMAN</b>		Füße mit Wasser anfeuchten. Ca. 2 ml Waschlotion aus der Flasche entnehmen. Mind. 30 Sek. einreiben. Schaum abspülen. Füße mit Handtuch gründlich trocknen.	Podologin/ Podologe
Haut & Hände Reinigung	<b>Händewaschung</b>	Bei Verschmutzung oder starker Verklebung der Hände.	<b>DESCOSOFT SENSITIVE DESCOSAN</b>		Präparat mit lauwarmem Wasser in den Händen aufschäumen und Schmutzreste sowie organische Anschmutzungen gründlich entfernen. Abtrocknen mit Einmaltuch.	Alle Mitarbeiter
Haut & Hände Pflege	<b>Hand-/Hautpflege</b>	Nach dem Händewaschen. In den Pausen. Nach Arbeitsende.	<b>BIALIND JOBALAN</b>		Hautpflegecreme auf die trockenen Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Alle Mitarbeiter
	<b>Hautschutz</b>	Vor Arbeitsbeginn. Vor dem längeren Tragen von Handschuhen. Nach der Pause.	<b>DESOLIND PROTECT</b> prolind Hautschutzcreme		Hautschutzcreme in die trockenen Hände einschließlich Fingerzwischenräume, Handgelenk und Nagelbetten gründlich einreiben.	Alle Mitarbeiter
Instrumente	<b>Rotierende Instrumente, z.B. Schleifkörper, Fräse</b>	Nach Gebrauch. Eine Risikobewertung und Einstufung der Instrumentarien ist durchzuführen.	<b>DESCO BOHRERBAD</b>	konz. - 5 Min.	Instrumente direkt nach Gebrauch in Anwendungslösung einlegen, auf vollständige Benetzung achten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mechanisch reinigen, unter fließendem Wasser abspülen, trocknen. Ggf. der Sterilisation zuführen. Keine Aluminiumteile einlegen! Herstellerangaben beachten!	Podologin/ Podologe
	<b>Sonstige Instrumente, z. B. Pinzette, Schere, Nagelzange</b>	Nach Gebrauch. Eine Risikobewertung und Einstufung der Instrumentarien ist durchzuführen.	<b>DESCOTON EXTRA</b>	2 % - 30 Min.	Instrumente direkt nach Gebrauch in Anwendungslösung einlegen, auf vollständige Benetzung achten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mechanisch reinigen, unter fließendem Wasser abspülen, trocknen. Ggf. der Sterilisation zuführen. Herstellerangaben beachten!	Podologin/ Podologe
Fläche	<b>Arbeitsflächen Ablageflächen</b>	Arbeitstätiglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf.	<b>DESCOSEPT SPEZIAL WIPES</b>	konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	<b>Instrumententablett, Ablagefläche für Instrumente</b>	Vor jedem neuen Kunden.	<b>DESCOSEPT SPEZIAL WIPES</b>	konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Podologin/ Podologe
	<b>Fußpflegegeräte</b>	Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf.	<b>DESCOSEPT SPEZIAL WIPES</b>	konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Herstellerangaben beachten!	Podologin/ Podologe
	<b>Fußpflegekoffer, Transportbehältnisse</b>	Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf.	<b>DESCOSEPT SPEZIAL WIPES</b>	konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Podologin/ Podologe
	<b>Behandlungsstuhl, Behandlungsliege, Beinauflage</b>	Vor jedem neuen Kunden. Nach Kontamination. Bei Bedarf.	<b>DESCOSEPT SPEZIAL WIPES</b>	konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Podologin/ Podologe
	<b>Fußbadewannen</b>	Vor jedem neuen Kunden.	<b>DESCOSEPT SPEZIAL WIPES</b>	konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser ausspülen.	Podologin/ Podologe
	<b>Inventar</b>	Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf.	<b>DESCOSEPT SPEZIAL WIPES</b>	konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	<b>Sanitärbereich</b>	Arbeitstätiglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf.	<b>DESCOSEPT SPEZIAL WIPES</b> <b>OPTISAL N</b>	konz. - 1 Min. 0,5 % - 1 Std. 1 % - 15 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Reinigungspersonal Alle Mitarbeiter
	<b>Fußboden</b>	Arbeitstätiglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf.	<b>OPTISAL N</b>	0,5 % - 1 Std. 1 % - 15 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Reinigungspersonal Alle Mitarbeiter
Sonstiges	<b>Arbeitskleidung</b>	Arbeitstätiglicher Wechsel.	<b>THERMOTON WASHTEX</b>		Von Privatkleidung getrennt aufbewahren. Desinfizierendes Waschverfahren.	Alle Mitarbeiter
	<b>Schutzkleidung: Chemikaliendichte Schutzhandschuhe</b>	Vor dem Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.			Einmalschutzkleidung nach Gebrauch entsorgen.	Alle Mitarbeiter
	<b>OP Mund-Nasen-Schutz</b>	Wenn Aerosole oder Stäube entstehen (Eigenschutz!).				
	<b>PE-Schürze</b>	Falls die Arbeitskleidung durchnässt oder kontaminiert werden kann.				
	<b>Wäsche, z. B. Handtücher, Auflagen von Liegen</b>	Nach jeder Benutzung.	<b>THERMOTON WASHTEX</b>		Waschen bei 95°C. Bei Kontamination mit Blut und anderen Sekreten desinfizierende Aufbereitung.	Alle Mitarbeiter
	<b>Abfälle</b>				Abfälle täglich entsorgen. Mit Blut, Sekreten, Exkreten kontaminierte Abfälle im reißfesten Müllbeutel, ohne Umfüllen und Sortieren entsorgen. Spitze oder scharfe Gegenstände in stich- und bruchsicheren Einwegbehältnissen sammeln und fest verschlossen entsorgen.	Alle Mitarbeiter

Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten.

Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen.

Schmuck an Händen und Unterarmen ist vor der Arbeit abzulegen.

Bei jeder Behandlung sind grundsätzlich Einmalhandschuhe zu tragen.

Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen.

Regelmäßige Unterweisungen der Beteiligten über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdungen und Maßnahmen zur Desinfektion und Sterilisation sind vorgeschrieben.

Dies ist schriftlich zu dokumentieren.

**Dr. Schumacher GmbH**

Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld

Telefon: +49 5664 9496-0

Email: post@schumacher-online.com



Praxisstempel/Unterschrift